

## Instrukcja montażu i eksploatacji

### Zestaw stolików

MM-001.11/kpl=6szt/ML+FP/RAL-9003+9005/

MM-001.12/kpl=6szt/ML+FP/RAL-9003+9005/

1. Zestaw stolików kawowych składa się z dwóch sztuk nóg MM-001.12.01.00, dwóch sztuk nóg MM-001.11.01.00, jednego blatu MM-001.12.00.03, jednego blatu MM-001.11.00.03, wkrętów i śrub AK-001.11.04.00, wkrętów i śrub AK-001.12.04.00, dwóch łączników MM-001.11.00.02. i dwóch łączników MM-001.12.00.02.
2. Nogi każdego ze stolików montowane są z łącznikami za pomocą ośmiu śrub M 6 x 12, śruby wkręcane są do uzyskania wstępnego oporu.
3. Złożony stelaż poszczególnego stolika przykręcany jest do blatu w napunktowane miejsca za pomocą czterech wkrętów fi 4,5 x 16.
4. Należy stosować wkręty zalecane przez producenta mebla.
5. Nie należy podmieniać podzespołów danego stolika z drugim stolikiem, każdy stolik ma przypisane elementy o konkretnych wymiarach, podmiana poszczególnych elementów spowoduje brak możliwości właściwego złożenia mebla.
5. Wkręty należy dokręcać do momentu uzyskania wstępnego oporu, zbyt mocne dokręcanie wkręta może spowodować przekręcenie się gwintu w płycie.
6. Niedopuszczalne jest użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Maksymalne obciążenie stolika to 20 kg.
8. Niedotrzymanie powyższych warunków montażu i eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.
9. Bardziej szczegółowe informacje o sposobie montażu mebla można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta firmy TAGMET.