


NG-023.82  
INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI



**Uwagi:**

1. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w wyrobie, nie zmieniających jego funkcji i wymiarów montażowych.
2. Rysunek rozpatrywać z częścią opisową str.2/2
3. Dopuszczalne obciążenie statyczne stolika wynosi maksymalnie 300N.
4. \* Zastosowane wkręty soczewkowe 4,5x25

Masa kompletu.: 12.19 kg

## INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI NG-023.82

1. Nogi przeznaczone są do stołu do jadalni .
4. Błat montuje się na wkręty( rozmiar wkrętów należy dopasować do grubości zastosowanego blatu)  
minimalny rozmiar wkręta to 4,5x25 .
5. Należy zachować odległości otworów przedstawionych w części rysunkowej instrukcji montażu  
z zachowaniem tolerancji
6. Minimalne grubości płyt jakie należy zastosować na blat to 25mm
7. Pozostałe istotne wymiary stelaża pokazano w karcie katalogowej szczegółowej.
8. Niedopuszczalne jest użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Maksymalne obciążenie blatu to 30 kg
10. Niedotrzymanie powyższych warunków montażu i eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.
11. Bardziej szczegółowe informacje o sposobie montażu wyrobu w meblu można uzyskać w dziale konstrukcyjnym firmy TAGMET, po przesłaniu informacji o konstrukcji mebla.